



CAT-111

Часы-будильник

Инструкция по эксплуатации

Уважаемый Покупатель!

Благодарим за выбор часов-будильника Ritmix CAT-111. Надеемся, что Вы получите удовольствие от их использования.

Прежде, чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями Вашего нового устройства и продлить срок его службы.

Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Пожалуйста, используйте устройство в соответствии с рекомендациями, указанными в данном руководстве.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации.

Не используйте с устройством аксессуары, не рекомендованные производителем.

Проверьте, соответствует ли напряжение в электрической сети рабочему напряжению устройства.

Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройству воздействию дождя и влаги.

Запрещается погружать прибор в воду. Во избежание повреждения устройства не размещайте его в условиях повышенной влажности (около ванн, тазов с водой, кухонных раковин, стиральных машин, рядом с пла-

будильник. Значок отложенного будильника отображается и мигает при включении повтора сигнала. Интервал повтора будильника по умолчанию составляет 5 минут. Количество повторов не ограничено.

3. Установка секундомера/таймера

Кратковременно нажмите кнопку COUNT UP, чтобы войти в режим секундомера. Кратковременно нажмите на вращающуюся кнопку SNOOZE LIGHT, чтобы начать отсчет. Кратковременно нажмите вращающуюся кнопку SNOOZE LIGHT, чтобы приостановить или возобновить секундомер, пока ведется отсчет. Секундомер может отсчитывать до 99:59:59. Нажмите одновременно кнопки COUNT UP и COUNT DOWN, чтобы сбросить секундомер.

Кратковременно нажмите кнопку COUNT DOWN, чтобы войти в режим таймера. Нажмите и удерживайте кнопку COUNT DOWN, чтобы установить время обратного отсчета. Поверните вращающуюся кнопку SNOOZE LIGHT, чтобы установить время. Затем нажмите еще раз, чтобы подтвердить настройку и перейти к следующему шагу. Последовательность настроек: часы, минуты, секунды. Секундомер может быть установлен до 99:59:59. После настройки нажмите вращающуюся кнопку SNOOZE LIGHT для подтверждения настроек. После подтверждения кратковременно нажмите вращающуюся кнопку SNOOZE LIGHT, чтобы запустить таймер обратного отсчета.

4. Функция подсветки

Нажмите любую кнопку, чтобы включить подсветку. Подсветка будет гореть в течение 10 секунд.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

Если устройство не включается:

- Проверьте, не закончился ли заряд батареек. Замените батарейки на новые.

вательным бассейном, в сырых подвалах и т.д.) Не допускайте попадания на устройство капель и брызг. Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность. Не открывайте корпус устройства самостоятельно. Не ремонтируйте прибор и не вносите в него изменения. Сервисное обслуживание должно осуществляться только квалифицированными специалистами сервисных центров.

Устанавливайте устройство в местах с достаточной вентиляцией.

Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, радиаторов, электрообогревателей, духовок или других устройств, являющихся источниками тепла, а также в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерному запылению или механическим ударам.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, программное обеспечение изделия без предварительного уведомления. В связи с этим конечный продукт и программное обеспечение, могут отличаться от приведенного описания/изображения.

Перед использованием

- Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации.
- Не используйте с устройством аксессуары, не рекомендованные производителем.
- Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность.
- Не используйте устройство вблизи воды (например, в ванной, бассейне и т.д.).
- Для очистки устройства используйте мягкую сухую ткань. При необходимости используйте влажную ткань, без каких либо очистителей.
- Не подвергайте устройство воздействию экстре-

• Если указанные выше меры не помогли, обратитесь в сервисный центр производителя.

Если изображение на дисплее стало тусклым и нечетким, замените батарейки на новые.

Внимание: Характеристики устройства, указанные в данной инструкции, являются актуальными на момент выпуска инструкции. Обратите внимание, что описания, схемы, изображения, представленные в качестве примера, подробное описание функций устройства, а также характеристики устройства и программного обеспечения, содержащиеся в данной инструкции, могут быть изменены без предварительного уведомления.

Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов

Возможные проблемы и методы их решения указаны в данном руководстве пользователя. Если приведенные методы не привели к решению проблемы, обратитесь в сервисный центр производителя. Актуальный список сервисных центров можно посмотреть на сайте www.ritmirusssia.ru.

Не бросать, не ронять, не разбирать. Использовать только по прямому назначению.

Конструкция, внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения устройства приведены для справки и могут отличаться от реального устройства.

мально высоких температур (например, вблизи радиаторов, обогревателей, печей и т.д.).

- Не вскрывайте устройство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Часы - будильник с подсветкой дисплея.

Удобная поворотная кнопка настройки.

«Подремать ещё» (SNOOZE).

Крупные четкие цифры.

Электронные часы (12ч / 24ч).

Таймер: Секундомер / Обратный отсчет.

Термометр (° Цельсия, ° Фаренгейта).

Простое кнопочное управление.

Электропитание: (DC) 3×AAA батареек (не входят в комплект).

РАБОТА УСТРОЙСТВА

Для начала работы устройства установите три батарейки типа AAA в отсек для батареек, расположенный на задней части устройства.

В зависимости от состояния окружающей среды, датчик температуры будет отображать значение температуры на дисплее.

Кнопки настройки часов и будильника находятся на верхней поверхности корпуса.

1. Установка времени/ формата температуры

Нажмите и удерживайте кнопку CLOCK, чтобы начать установку формата времени и температуры. Поверните вращающуюся кнопку SNOOZE LIGHT, расположенную на верхней правой части корпуса часов, чтобы установить время. Затем нажмите на эту же кнопку, чтобы подтвердить настройку и перейти к следующему шагу. Последовательность настроек: часы, минуты, формат температуры - °C (по Цельсию) или °F (по Фаренгейту). Нажмите кнопку SNOOZE LIGHT, чтобы

Импортер: ООО «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7, к 1. Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7, к 1.

Изготовитель: «FUZHOU ACTION ELECTRONIC CO., LTD» / «ФУЧЖОУ АКШЕН ЭЛЕКТРОНИК КО., ЛТД», адрес: G5-508, Sunshine Paradise, Panyu Road, CangShan District, Fuzhou, 350008, China / G5-508, Саншайн Парадайс, Панью Роуд, ЦанШань Дистрикт, Фучжоу, 350008, Китай.

Завод изготовителя: «Duorong Optics Electronic Co., Ltd.» / «Дуорон Оптикс Электроник Ко., Лтд.», адрес производства: Shidong Cun, Jiangkou Zhen, Hanjiang District, Putian City, Fujian Province, China / Шидон Цун, Цзянкоу Дзен, Ханцзян Дистрикт, Путянь Сити, Фуцзянь Провинс, Китай.

Соответствует ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электроники и радиоэлектроники.» Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.ГА05.В.15968/20, срок действия по 23.07.2025 включительно. Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН. НВ11.В.17244/20, срок действия по 22.07.2025 включительно.

Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца. Срок годности: не ограничен. Дата производства указана в серийном номере товара (символы с 10го по 15й) в формате ГГГГ-ММ, где ГГГГ обозначает год производства, ММ обозначает месяц производства.

Страна изготовления: Китай.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Экран
2. Время
3. Температура
4. Кнопка подсветки
5. Кнопки настройки
6. Отсек для батареек



подтвердить настройку. Если во время настройки не происходит нажатия каких-либо кнопок в течение 20 секунд, настройка подтверждается автоматически. Короткое нажатие кнопки CLOCK позволяет установить режим 12/ 24-часовой формат времени. При использовании 12-часового формата отобразятся буквы AM (время до полудня) /PM (время после полудня) в левой части дисплея.

2. Установка будильника.

Нажмите и удерживайте кнопку ALARM, чтобы начать установку будильника. Поверните вращающуюся кнопку SNOOZE LIGHT, расположенную на верхней правой части корпуса часов, чтобы установить будильник. Затем нажмите на эту же кнопку, чтобы подтвердить настройку и перейти к следующему шагу. Последова-

тельность настроек: часы, минуты, интервал повтора будильника. Интервал повтора будильника можно установить от 1 до 60 минут. Если во время настройки не происходит нажатия каких-либо кнопок в течение 20 секунд, настройка подтверждается автоматически. Короткое нажатие кнопки ALARM позволяет включить и отключить будильник. При включенном будильнике появляется соответствующий значок.

Звонк будильника звучит 1 минуту, во время звонка соответствующий значок будет мигать. Чтобы выключить звонок будильника, нажмите любую кнопку, кроме вращающейся кнопки SNOOZE LIGHT. При отображающемся значке будильник звонит в то же время на следующий день. Нажатие вращающейся кнопки выключает будильник и активирует отложенный

Серийный номер/ Serial number	<input type="text"/>
Дата продажи	<input type="text"/>
М.П.	<input type="text"/>
Модель/ Model	<input type="text"/>
Изделие проверено. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею. Серийный номер списан с корпуса правильно. Поставив свою подпись, клиент соглашается с правилами гарантии, описанными в данном талоне	
ФИО покупателя	<input type="text"/>
Подпись владельца	<input type="text"/>

Гарантийный талон не будет считаться действительным, если все графы не будут заполнены полностью и разборчивым почерком

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Подпись продавца	<input type="text"/>	www.ritmirusssia.ru
Информация о проведенных ремонтах в период гарантийного обслуживания		

Дата: _____	Дата: _____	Дата: _____
Вид ремонта: 1	Вид ремонта: 2	Вид ремонта: 3
_____	_____	_____
Печать сервиса	Печать сервиса	Печать сервиса

