

# CAT-110

## Часы-будильник

### Инструкция по эксплуатации

Уважаемый Покупатель!

Благодарим за выбор часов-будильника Ritmix CAT-110. Надеемся, что Вы получите удовольствие от их использования.

Прежде, чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями Вашего нового устройства и продлить срок его службы.

Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Пожалуйста, используйте устройство в соответствии с рекомендациями, указанными в данном руководстве.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации.

Не используйте с устройством аксессуары, не рекомендованные производителем.

Проверьте, соответствует ли напряжение в электрической сети рабочему напряжению устройства.

Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройству воздействию дождя и влаги.

Запрещается погружать прибор в воду. Во избежание повреждения устройства не размещайте его в условиях повышенной влажности (около ванн, тазов с водой, кухонных раковин, стиральных машин, рядом с плавательным бассейном, в сырых подвалах и т.д.) Не допускайте попадания на устройство капель и брызг.

Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность.

Не открывайте корпус устройства самостоятельно. Не ремонтируйте прибор и не вносите в него изменения. Сервисное обслуживание должно осуществляться только квалифицированными специалистами сервисных центров.

Устанавливайте устройство в местах с достаточной вентиляцией.

Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, радиаторов, электрообогревателей, духовок или других устройств, являющихся источниками тепла, а также в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерному запылению или механическим ударам.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, программное обеспечение изделия без предварительного уведомления. В связи с этим конечный продукт и программное обеспечение, могут отличаться от приведенного описания/изображения.

#### Перед использованием

- Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации.
- Не используйте с устройством аксессуары, не рекомендованные производителем.
- Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность.
- Не используйте устройство вблизи воды (например, в ванной, бассейне и т.д.).
- Для очистки устройства используйте мягкую сухую ткань. При необходимости используйте влажную ткань, без каких либо очистителей.
- Не подвергайте устройство воздействию экстремально высоких температур (например, вблизи радиаторов, обогревателей, печей и т.д.).
- Не вскрывайте устройство.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Часы - будильник с подсветкой дисплея.

«Подремать ещё» (SNOOZE).

Элегантный дизайн, крупные четкие цифры.

Электронные часы (12ч / 24ч).

Календарь.

Термометр (°Цельсия, °Фаренгейта).

Простое кнопочное управление.

Электроснабжение: (DC) 2×AAA батарейки (не входят в комплект).

#### ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Экран
2. Время
3. Температура
4. Кнопка подсветки
5. Кнопка настройки
6. Отсек для батареек



## РАБОТА УСТРОЙСТВА

Для начала работы устройства установите две батарейки типа AAA в отсек для батареек, расположенный на задней части устройства.

В зависимости от состояния окружающей среды, датчик температуры будет отображать значение температуры на дисплее.

Кнопки настройки часов и будильника находятся на верхней поверхности корпуса.

### 1. Установка времени

Удерживая кнопку CLOCK, нажмите кнопки HOUR или MIN, чтобы настроить желаемое время. Удерживайте CLOCK для переключения формата времени (12/24-часовой формат времени).

### 2. Установка будильника

Нажмите кнопку ALARM для включения и выключения будильника, при включенном будильнике на дисплее отобразится значок ON, при выключенном отобразится значок OFF. Удерживая кнопку ALARM, нажмите кнопку HOUR или MIN, чтобы настроить желаемое время сигнала будильника.

### 3. Температура

Нажмите кнопку HOUR для изменения единицы измерения температуры: °C (по Цельсию) или °F (по Фаренгейту).

### 4. Функция отложенного будильника

Во время сигнала будильника нажмите кнопку SNOOZE/LIGHT, расположенную на верхней части корпуса часов, чтобы активировать функцию отложенного будильника. Через 5 минут сигнал будильника прозвучит еще раз.

### 5. Подсветка

Нажмите кнопку SNOOZE/LIGHT для включения подсветки на часах.

## ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

• Проверьте, не закончился ли заряд батареек. Замените батарейки на новые.

• Если указанные выше меры не помогли, обратитесь в сервисный центр производителя.

Если изображение на дисплее стало тусклым и нечетким, замените батарейки на новые.

*Внимание: Характеристики устройства, указанные в данной инструкции, являются актуальными на момент выпуска инструкции. Обратите внимание, что описания, схемы, изображения, представленные в качестве примера, подробное описание функций устройства, а также характеристики устройства и программного обеспечения, содержащиеся в данной инструкции, могут быть изменены без предварительного уведомления.*

Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов. Возможные проблемы и методы их решения указаны в данном руководстве пользователя. Если приведенные методы не привели к решению проблемы, обратитесь в сервисный центр производителя. Актуальный список сервисных центров можно посмотреть на сайте [www.ritmixmap.ru](http://www.ritmixmap.ru). Не бросать, не ронять, не разбирать. Использовать только по прямому назначению.

Конструкция, внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения устройства приведены для справки и могут отличаться от реального устройства.

Импортер: ООО «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7, к 1. Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7, к 1. Изготовитель: «FUZHOU ACTION ELECTRONIC CO., LTD» / «ФУЧЖОУ ЭКШЕН ЭЛЕКТРОНИК КО., ЛТД», адрес: G5-508, Sunshine Paradise, Panyu Road, Cangshan District, Fuzhou, 350008, China / G5-508, Саншайн Парадайз, Панью Роуд, Цаншань Дистрикт, Фучжоу, 350008, Китай. Завод изготовителя: «Duorong Optics Electronic Co., Ltd.» / «Дуорон Оптик Электроник Ко., Лтд.», адрес производства: Shidong Cun, Jiangkou Zhen, Hanjiang District, Putian City, Fujian Province, China / Шидон Цун, Цзянкоу Дзен, Хансян Дистрикт, Путянь Сити, Фуцзянь Провинс, Китай. Соответствует ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электроники и радиоэлектроники.» Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.8А05.В.15968/20, срок действия по 23.07.2025 включительно. Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.НВ11.В.17244/20, срок действия по 22.07.2025 включительно. Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца. Срок годности: не ограничен. Дата производства указана в серийном номере товара (символы с 10го по 15й) в формате ГТГГММ, где ГТГГ обозначает год производства, ММ обозначает месяц производства. Страна изготовления: Китай.

Серийный номер/ Serial number	<input type="text"/>	Модель/ Model	<input type="text"/>
Дата продажи	<input type="text"/>	Издние проверено. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею. Серийный номер списан с корпуса правильно. Поставив свою подпись, клиент соглашается с правилами гарантии, описанными в данном талоне	
М.П.		ФИО покупателя	<input type="text"/>
		Подпись владельца	<input type="text"/>

Гарантийный талон не будет считаться действительным, если все графы не будут заполнены полностью и разборчивым почерком

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Подпись продавца

[www.ritmixmap.ru](http://www.ritmixmap.ru)

Информация о проведенных ремонтах в период гарантийного обслуживания

Дата:  Вид ремонта:  Дата:  Вид ремонта:  Дата:  Вид ремонта:

Печать сервиса  Печать сервиса  Печать сервиса

